

Bergensrist med varmekabler

Slik virker Bergensristen med varmekabler:

Ved et trykkfall over risten på for eksempel 200 PA, stopper anlegget og varmekablene slås på. Etter eks. 30 min går varmekabler av og anlegget som da er fri for is starter opp igjen. Anlegget lever sitt liv og prosessen startes automatisk når det trengs.

